

## TOIMINTAOHJE – Kemin Satama

### 1 YLEISTÄ

Tämä toimintaohje koskee Kemin sataman raiteilla tapahtuvia toimintoja. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa liikennöinnin ja työskentelyn turvallisuus raiteistolla sekä sen läheisyydessä.

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 30 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.

Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa omasta liikkumisestaan. Rataverkko ei kuulu valtion rataverkon liikenteenohjauksen piiriin.

### 2. VAIHTOTYÖOHJE

Raiteisto on toisen luokan liikenteenohjauksen aluetta ja raiteistolla tehtävä liikennöinti on aina vaihtotyötä. **Kaikkeen alueen raiteistolla tapahtuvaan liikennöintiin tulee aina pyytää lupa**, rautatiealueella yhtäaikaisten toimien estämiseksi.

#### Prosessikuvaus lupamenettelystä:

- Liikennöijä pyytää luvan alueelle siirtymiseen puhelimitse kunnossapidon työntekijöiltä tai tekniseltä päälliköltä.
- Jos liikennöinnille ei ole estettä, antaa kunnossapidon työntekijät tai tekninen päällikkö liikennöijälle luvan alueelle siirtymiseen
- Kemin sataman kunnossapito ilmoittaa junatoimistoon, kun he menevät radalle töihin
- Liikennöijä siirtyy alueelle ja suorittaa tarvittavat vaihtotyöt
- Liikennöijä poistuu alueelta ja ilmoittaa poistumisestaan kunnossapitoon ja tekniselle päällikölle

Alueella toimii ainoastaan yksi liikennöitsijä (VR Transpoint) ja kaikki heidän yksikkönsä vastaavat itse liikkumisestaan.

**Vaihtotyössä on kuljettajan kaikissa tilanteissa ajettava varovasti ja huomioitava näkemä kulkusuuntaan siten, että hän kykenee pysäyttämään yksikön ennen mitä tahansa estettä.**

**Vaunujen säilyttäminen Kemin Sataman hallinnoimilla raiteilla on kielletty. Vaunujen säilyttämiseen tarvitaan aina sataman lupa.**



Liikennöitsijä vastaa vaunujen kiskoilla pysymisestä vaihtotyön yhteydessä. Liikennöitsijän tulee kiinnittää erityistä huomiota vaunujen siirtämiseen talviaikaan, jos esim. vaunujen väleihin on kertynyt lunta, jota ei ole voitu talvi kunnossapidon yhteydessä poistaa.

## 2.1 Turvallisuutta koskevat erillismääräykset

Työnnettäessä vaunuja pimeänaikana on vaihtotyönjohtajalla taskulamppu, jolla hän näyttää valoa muulle liikenteelle.

J ja R – halliin mentäessä operaattori tarvitsee siihen luvan. Lupa pyydetään puhelimitse joka kerta erikseen Kemi Shippingiltä.

Kemin Satama Oy:n rautatieportti toimii puhelinoitolla. Puhelu menee portilla olevaan modeemiin. Operaattori aukaisee ja sulkee portin.

## 3. RATATYÖOHJE

Ratatyöllä tarkoitetaan radalla tehtäviä esim. rakennus- tai kunnossapitotöitä, jotka voivat vaikuttaa liikennöintiin tai radan laitteisiin.

Ratatyövastaavan on ennen työn aloittamista perehdytettävä ratatyöhön osallistuva henkilöstönsä tähän ohjeeseen ja kyseisen työn olosuhteisiin sekä työhön liittyviin vaaroihin.

### Ratatyövastaavan tehtävät

- kommunikoi ja sopii aikatauluista Kemin sataman sekä liikennöijän kanssa
- varmistettava ratatyön suojaaminen siten, että siitä ei aiheudu vaaraa liikennöinnille
- tarvittaessa estettävä liikennöinti Seis levyillä
- varmistettava, että ennen liikennöinnin sallimista, ratatyön kohteena ollut alue on Kemin Sataman kunnossapitosuunnitelman mukaisessa kunnossa

### Ratatyöstä ilmoittaminen

Ratatyövastaavan tulee aina pyytää lupa ratatyöhön. Lupa ratatyöhön on pyydettävä tekniseltä päälliköltä tai liikennepäälliköltä.

Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista raiteiden käyttämiseen, työn kestosta ja työn päättymisestä sekä kyseisen työn ratatyön vastaavan yhteystiedot ja niiden muuttumisesta on ilmoitettava heti kun mahdollista tekniselle päällikölle tai liikennepäällikölle.



#### 4. POIKKEAMAT

Kaikesta raiteisiin ja radan laitteisiin liittyvistä vioista tai poikkeamista, jotka voivat vaarantaa raiteiden liikennöinnin tai vaunujen purkamisen, on ilmoitettava tekniselle päällikölle tai liikennepäällikölle. Muissa poikkeama- ja hätätilanteissa toimitaan sataman turvallisuusohjeiden mukaisesti.

#### 5. YHTEYSTIEDOT

**Kemin Satama Oy**

Jukka Kotajarvi  
Liikennepäällikkö  
040 5040 466  
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Eero-Pekka Svärd  
Satamamestari  
040 6482 728  
eero-pekka.svard@keminsatama.fi

Jari Heikkilä  
Tekninen päällikkö  
040 545 6462  
jari.heikkila@keminsatama.fi

Markku Rautio  
Toimitusjohtaja  
040 8441 350  
markku.rautio@keminsatama.fi

**Toimijat**

Liikennöijä

VR Transpoint

